

IRIS BY STARCK® INSTALLATION.

1




Connecter l'ordinateur
à l'alimentation secteur.

2



Allumer l'ordinateur et **appuyez**
plusieurs fois sur la touche
"SUPPR" pour accéder au BIOS.

3



Aller dans l'onglet "SECURITY" et
sélectionnez "SECURE BOOT".

4



Si l'option **"SECURE BOOT**
SUPPORT" est sur "ENABLED",
mettre sur **"DISABLED"**.

5



Sélectionner l'onglet "SAVE & EXIT"
puis **"SAVE CHANGES AND RESET"**
pour redémarrer.

6




Après le redémarrage,
arrêter l'ordinateur.

7



Insérer UNIQUEMENT la clé USB
IRIS BY STARCK®.

8




Connecter l'ordinateur à internet
via un câble RJ45 (non fourni).

9



Allumer l'ordinateur et **appuyer**
plusieurs fois sur F11 jusqu'au
boot system.

10



Dans le menu de démarrage :
sélectionner la ligne
commençant par "UEFI".

11



L'installation démarre, patienter
jusqu'au redémarrage.
Le **passé par défaut** de l'ordinateur
est sur votre carte SECURE.ID

12



Cliquer sur l'icône
"IRIS Hardware test"
et lancer le test. Une fois réussi, un
nouvel icône apparaît.

13



Cliquer sur l'icône
"IRIS Installer"
et entrer votre code d'installation
indiqué sur votre carte SECURE.ID

14



L'installation
d'IRIS BY STARCK® démarre.
Le temps dépend de votre débit
internet, **veuillez patienter.**

15



L'ordinateur redémarre.
Le mot de passe par défaut de
l'ordinateur est sur votre carte
SECURE.ID

16



L'installation est terminée.
Lancez IRIS BY STARCK® et créez
votre compte.

17



Lors de votre inscription, entrer
votre numéro de licence indiqué
sur votre carte SECURE.ID

Votre clé USB :
un outil réutilisable.

Une fois votre ordinateur installé,
vous êtes libre d'utiliser votre clé
USB à votre convenance.