

IRIS BY STARCK® INSTALLATION.

1



Schließen Sie den Computer an das Stromnetz an.

2



Schalten Sie den Computer ein und drücken Sie mehrmals die Taste "SUPPR", um das BIOS aufzurufen.

3

Security
SECURE BOOT

Wechseln Sie zur Registerkarte "SECURITY" und wählen Sie "SECURE BOOT" aus.

4

Secure Boot Support
DISABLED

Wenn die Option "SECURE BOOT SUPPORT" auf "ENABLED" eingestellt ist, stellen Sie sie auf "DISABLED" um.

5

SAVE CHANGES
AND RESET

Wählen Sie die Registerkarte "SAVE & EXIT" und anschließend "SAVE CHANGES AND RESET", um den Computer neu zu starten.

6



Fahren Sie den Computer nach dem Neustart herunter.

7



Stecken Sie AUSSCHLIESSLICH den IRIS BY STARCK®-USB-Stick ein.

8




Verbinden Sie den Computer über ein RJ45-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Internet.

9



Schalten Sie den Computer ein und drücken Sie mehrmals die Taste F11, bis das Boot-System startet.

10



Wählen Sie im Startmenü die Zeile aus, die mit "UEFI" beginnt.

11



Die Installation beginnt; warten Sie, bis der Neustart erfolgt ist. Das Standardpasswort des Computers finden Sie auf Ihrer SECURE.ID-Karte

12



Klicken Sie auf das Symbol "IRIS Hardware Test" und starten Sie den Test. Nach erfolgreichem Abschluss erscheint ein neues Symbol.

13



Klicken Sie auf das Symbol "IRIS Installer" und geben Sie Ihren Installationscode ein, der auf Ihrer SECURE.ID-Karte angegeben ist.

14



Die Installation von IRIS BY STARCK® beginnt. Die Dauer hängt von Ihrer Internetgeschwindigkeit ab, bitte haben Sie etwas Geduld.

15



Der Computer startet neu. Das Standardpasswort des Computers finden Sie auf Ihrer SECURE.ID-Karte.

16



Die Installation ist abgeschlossen. Starten Sie IRIS BY STARCK® und erstellen Sie Ihr Konto.

17



Geben Sie bei der Registrierung Ihre auf Ihrer SECURE.ID-Karte angegebene Lizenznummer ein.

Ihr USB-Stick: ein wiederverwendbares Werkzeug.

Sobald die Installation auf Ihrem Computer abgeschlossen ist, können Sie Ihren USB-Stick nach Belieben nutzen.