IRIS BY STARCK® INSTALLATION.

1



Connecter l'ordinateur à l'alimentation secteur.

2



Allumer l'ordinateur et **appuyez plusieurs fois sur la touche "SUPPR" pour accéder au BIOS**.

3



Aller dans l'onglet "SECURITY" et sélectionner "SECURE BOOT".

4



Si l'option **"SECURE BOOT SUPPORT"** est sur "ENABLED", mettre sur **"DISABLED".**

5



Sélectionner l'onglet "SAVE & EXIT" puis **"SAVE CHANGES AND RESET" pour redémarrer.**

6



Après le redémarrage, **arrêter l'ordinateur**.

7



Insérer UNIQUEMENT la clé USB IRIS BY STARCK®.

8



Connecter l'ordinateur à internet via un câble RJ45 (non fourni).

9



Allumer l'ordinateur et **appuyer plusieurs fois sur F11 jusqu'au boot system.**

10



Dans le menu de démarrage : **sélectionner la clé "UEFI : VendorC ProductCode 3.20"**.

11



L'installation démarre, patienter jusqu'au redémarrage.
Le **passe par défaut** de l'ordinateur est sur votre carte SECURE.ID

12



Cliquer sur l'icône "IRIS Hardware test" et lancer le test. Une fois réussi, un nouvel icône apparaît.

13



Cliquer sur l'icône "IRIS Installer" et entrer votre code d'installation indiqué sur votre carte SECURE.ID

14



L'installation d'IRIS BY STARCK® démarre.
Le temps dépend de votre débit internet, **veuillez patienter.**

15



L'ordinateur redémarre.
Le mot de passe par défaut de l'ordinateur est sur votre carte SECURE.ID

16



L'installation est terminée.
Lancez IRIS BY STARCK® et créez votre compte.

17



Lors de votre inscription, entrer votre numéro de licence indiqué sur votre carte SECURE.ID

Votre clé USB : un outil réutilisable.

Une fois votre ordinateur installé, vous êtes libre d'utiliser votre clé USB à votre convenance.